

Comment réduire sa consommation de carburant de 30%?



Avant le départ

- Prévoir son itinéraire et son heure de départ pour éviter les détours inutiles et embouteillages
- Éviter la voiture pour les trajets courts, préférer la marche, le vélo...
- Alléger le véhicule en enlevant les masses inutiles dans le coffre, sur le toit...
 - o 100kg de charge inutile dans le coffre: + 7%
 - o Galerie / barres de toit vide: +8%
 - o Galerie / barres de toit avec chargement : + 40%
- Vérifier le gonflage des pneus une fois par mois.
 - o Pneus sous gonflés: +8%













revient à 323 FCP soit 6 baquettes



Au départ

- Démarrer le moteur sans accélérer juste avant de rouler.
- Maintenir une allure modérée les premiers kilomètres pour préchauffer le moteur.





La conduite économe

- Lors de l'accélération : passer le rapport de vitesse supérieure dès 2500 tours/mn (véhicule essence) ou 2000 tours/mn (véhicule diesel).
- Regarder au loin et anticiper la circulation : éviter les freinages et accélérations brusques.
- Pour ralentir ou en descente, garder le moteur embrayé et utiliser le frein moteur.
- Dans les virages, ne pas rétrograder : ralentir à l'entrée du virage et accélérer à la sortie sans changer de rapport de vitesse.
- Surveiller les instruments de bord : compte tours, économètre indiquant la consommation de carburant...



Les arrêts

- Stopper le moteur pour tous les arrêts courts (> 20 s) : arrêt temporaire, feu rouge, embouteillage...
- Stopper si possible le véhicule à l'ombre et vitres ouvertes.



La climatisation

La climatisation utilisée en permanence représente une surconsommation moyenne de 30% pour une circulation en ville.

- Au démarrage, rouler vitres ouvertes pendant quelques minutes avant de les fermer et de mettre la climatisation.
- Préférer le déclenchement manuel de la climatisation quand elle est vraiment indispensable. Éviter de l'utiliser en mode automatique.
- Lorsqu'il ne fait pas trop chaud (le matin, le soir ou la nuit) et pour des vitesses inferieures à 80 km/h, rouler vitres ouvertes au lieu d'utiliser la climatisation.
- Régler la température de la climatisation à une température maximum de 5°C en dessous de la température extérieure.
- Mettre la climatisation en mode recyclage de l'air de l'habitacle.
- Si possible couper la climatisation dans les grandes montées.
- 5 mn avant d'arriver à destination, couper la climatisation en laissant la ventilation.



Tentretien

• Faire l'entretien régulier : vidange, climatisation, éclairage, parallélisme, filtre à air, pression des pneus...











