

## OPERATION 4 : Vérification d'absence de tension (VAT)

- Elle doit être effectuée sur chacun des conducteurs actifs, **y compris le neutre.**
- Elle se fait près du lieu de travail.
- **En BT, la vérification doit être effectuée entre chaque conducteur actif et la terre.**
- Il faut vérifier l'état de l'appareil avant et après la mesure.



**4** - Vérifier l'Absence de Tension sur chacun des conducteurs (VAT).

*(détecteurs basse tension NF EN 61243-3)*